

5092BC

SH 9x92

Materiaali: Tammi

Käsittely: Lakattu

Sävy:

Vahvuus x Leveys: 9 mm. x 92 mm.

Pituus:

Nippukoko: 10 kpl/nippu

EAN:

**Käyttökohde:**

Kuiviin sisätiloihin. Sauna- ja PVC -tuotteet myös kodin kosteisiin tiloihin

Asennustyön valmistelu:

- Tuotteet tulee varastoida kuivassa sisätilassa, suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna tuotteen lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna noin viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- sävyerojen välttämiseksi on suositeltavaa, että tuotteet ovat samasta tuotantoerästä

Asennusohjeet:

- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä listat viimeistelynaulaimella
- Kiviseinään kiinnitys asennusliimalla tai proppaamalla.
- Älä lävistä höyrynsulkumuovia.
- Ruuvilla kiinnitettäessä kappale on esirei'itettävä halkeamisen välttämiseksi
- Kiinnitä kappale taustaan noin 60 cm välein
- Ennen kiinnitystä paina kappale tiiviisti asennuspintaa vasten

ÄLÄ ASENNÄ VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.